



## ПАСПОРТ

ТЕРМОСТАТ ПОГРУЖНОЙ

Модель: HKN-SV40



EAC

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления деликатесных изделий с помощью технологии су-вид.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с нижеприведенными инструкциями и рекомендациями.
- Используйте данное устройство только в целях, для которых оно предназначено.
- Запрещено использовать устройство, если шнур питания поврежден.
- Используйте проводку только с заземлением. Запрещено использовать удлинители.
- Перед извлечением устройства из воды, его необходимо отключить и отсоединить от сети питания.
- Измеряйте температуру воды, только ориентируясь на данные, отображаемые на дисплее, или с помощью внешнего термометра. Никогда не дотрагивайтесь до воды руками.
- После использования переносите погружной термостат с осторожностью - некоторые детали устройства все еще могут оставаться горячими.
- После использования храните устройство в вертикальном положении. Это предотвратит попадание воды внутрь устройства.
- Если в верхнюю часть устройства попала жидкость, отключите питание и высушите его до того как снова использовать.
- Запрещено использовать устройство вблизи открытого огня или раскаленных предметов.
- Перед проведением очистки убедитесь, что устройство обесточено, а его части достаточно остывли, чтобы дотрагиваться.
- Для продления срока жизни устройства его необходимо чистить после каждого 20 использований или через 100 часов работы.
- Для очистки устройства налейте в контейнер раствор воды и уксусной кислоты. Далее запустите устройство в работу. Через 20 минут отключите питание, отсоедините устройство от сети питания и оставьте его ненадолго, чтобы термостат остыл. Затем с помощью ключа откройте корпус устройства и почистите фильтр. Если устройство еще горячее, не помещайте его в холодную воду. Пусть оно сначала остынет до комнатной температуры. Данные шаги продлят срок службы Вашего устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**1. Выбор правильной емкости.** Подберите соответствующую емкость, в которой Вы собираетесь готовить. Убедитесь, что емкость подходящего размера, чтобы вместить и само устройство и продукты. Максимальный размер емкости 40л.

**2. Подсоединение термостата к емкости.** Разместите устройство на боковой стенке емкости. С помощью подстраиваемого прижимного устройства надежно закрепите термостат на емкости. Прижимное устройство позволяет настроить глубину посадки термостата и подстраивается под толщину стенки емкости. Убедитесь, что устройство хорошо закреплено переде тем, как приступить к работе.

**3. Наполнение емкости водой.** Заполните емкость водой, соотнося ее с уровнем на термостате. Уровень воды должен быть между отметками MIN и MAX.

*Важно: с увеличением температуры воды, она начинает активнее испаряться. Термостат имеет систему аварийного оповещения при достижении водой минимального уровня. Если уровень воды упадет ниже минимальной отметки MIN, термостат отключится.*

**4. Подключение питания и включение устройства.** Подключите питание и убедитесь в надежности соединения. Далее переведите переключатель питания в положение «Включено». После включения на ЖК-дисплее начнет отображаться информация.



Включение

Выключение

*Важно: при включении ЖК-дисплей отобразит информацию о температуре воды, предыдущих настройках температуры и предыдущих настройках времени.*

**5. Настройка/установка параметров в градусах Цельсия или Фаренгейта.** Выберите °C или °F для установки необходимой шкалы измерения температуры.

**Установка температуры «Set Temp»:** используя клавиши настройки «+» или «-», установите необходимую температуру воды. Максимальное устанавливаемое значение составляет 99°C или 210°F.

**Установка времени «Set Time»:** используя клавиши настройки «+» или «-», установите необходимое время работы термостата. Максимальное значение работы термостата составляет 24 часа.

**6. Приготовление.** Нажмите кнопку «Start», чтобы запустить устройство в работу, начать нагревать воду и запустить ее циркуляцию.

## КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ



|             |   |
|-------------|---|
| ЖК-дисплей: | Отображает текущую температуру воды, предустановленную температуру и счетчик времени. |
|             | Индикация активного нагрева воды.   |
|             | Индикация активной циркуляции воды.   |
|             | Кнопка выбора температурной шкалы °C или °F.  |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Клавиши настройки времени.          |
|  | Клавиши настройки температуры.      |
|  | Кнопка запуска термостата в работу. |
|  | Кнопка остановки.                   |

## УСТРАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Термостат не включается -

- Убедитесь, что устройство хорошо подключено к сети питания.
- Проверьте целостность шнура питания. Запрещено пользоваться устройством с поврежденным шнуром питания.
- Убедитесь, что переключатель питания находится в положении «Включено». При включении устройства ЖК-дисплей тоже должен включиться.

### На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E01” -

- Убедитесь, что уровень воды в емкости находится между минимальным и максимальным значениями, указанными на термостате. Устройство отключится и подаст специальный звуковой сигнал, если уровень воды упадет ниже минимальной отметки.

### На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E05” -

- Насос термостата неисправен. Необходимо заменить насос. Обратитесь в сервисный центр.

### На ЖК-дисплее отображается код ошибки “E06” -

- Вентилятор термостата неисправен. Необходимо заменить вентилятор. Обратитесь в сервисный центр.

### Устройство подключено к сети питания и включено, но на ЖК-дисплее информация не отображается -

- Снимите пластиковую крышку с передней части устройства и нажмите кнопку сброса параметров «RESET».